

## Appareil Roland R07 Mode d'emploi

RB2026

1. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin à droite en bas de l'écran)
2. Pour enclencher l'appareil le bouton se trouve sur le côté droit ! le maintenir « tiré » sur power quelques secondes (idem éteindre).
3. Pour enregistrer,
  - a. presser sur la touche « rec »
  - b. une lumière rouge clignote autour de ce bouton rec
  - c. pour démarrer presser sur le bouton Play ▶ (en dessus de rec)
4. Pour stopper l'enregistrement soit :
  - a. presser « stop » → quand on lancera avec la touche « rec » un nouvel enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
  - b. presser « play pause » l'appareil est en pause (la lumière rouge clignote) ; lorsque l'on redémarre l'enregistrement, celui-ci se fait sur le même fichier
5. Après l'enregistrement ne pas oublier d'éteindre l'appareil



Changement des piles : ôter la fourre de protection :

Au dos de l'appareil ôter le couvercle  
Remplacer les piles (modèle AA LR6)  
Attention les piles fournies ne sont pas rechargeables !

